

Sterownik kominka: MSKplus

Instrukcja obsługi

1 Opis sterownika.

Sterownik kominka jest urządzeniem, którego zadaniem jest utrzymywanie stałego ciągu kominowego i w rezultacie wydłużenie cyklu uzupełniania paleniska w drewno. Wielkością kontrolowaną jest temperatura powietrza ogrzanego przez wkład kominkowy, lub temperatura wody w płaszczu wodnym. Sterownik przy pomocy przepustnicy powietrza dolotowego precyzyjnie dozuje dopływ powietrza do komory spalania utrzymując zadaną wartość kontrolowanej temperatury.

Sterownik umożliwia kontrolę temperatury w 3 różnych punktach instalacji oraz niezależne sterowanie 4 urządzeniami takimi jak pompy, wentylatory lub elektrozawory.

Do obsługi sterownika służy panel sterowania, na którym znajduje się wyświetlacz oraz 4 klawisze lub sensory dotykowe. Podczas normalnej pracy wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę kominka, położenie przepustnicy oraz stan wyjść sterujących.

2 Opis złącz i instalacji sterownika.

W skład dostarczonego urządzenia wchodzą następujące elementy:

- 1. elektronika sterownika w standardowej puszce do montażu w płycie kartonowo-gipsowej,
- 2. czujnik temperatury na kablu silikonowym,
- 3. 2 czujniki temperatury na kablach PCV,
- 4. przepustnica z serwomechanizmem,
- 5. kabel ze złączem do przepustnicy,
- 6. zapasowy bezpiecznik

Instalację sterownika należy rozpocząć od właściwego zamontowania przepustnicy, czujników temperatury, orzą pozostałych urządzeń i doprowadzenia wszystkich kabil domisca zamontowania panelu sterującego. Dodatkowo należy doprowadzić kabel zasilający 230V 50Hz. Zaleca się, aby zasilanie sterownika było podpięte przez wyłącznik na tablicy bezpieczników, lub przez zespół zasilania awaryjnego. Następnie należy zamontować puszkę stanowiącą obudowę części elektronicznej. Po przygotowaniu wszystkich kabil należy je podłączyć do sterownika. Następnie należy przykręcić sterownik do puszki. Jeżeli zamontowano sterownik MSK plus, należy założyć plastikową ramkę. Jeżeli zamontowano sterownik MSK plus glass, należy podłączyć kabel połączony z frontem szklanym do odpowiedniego złącza na płytce sterownika, oraz przymocować front szklany przykładając go do blachy.

Uwaga III Panel szklany można podłączać i odłączać tylko przy wyłączonym zasilaniu sterownika. Uwaga III Montaż sterownika i wszystkich związanych z nim elementów należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi.

Uwaga !!! W przypadku kominka bez płaszcza wodnego, do pomiaru temperatury nad wkładem kominkowym należy użyć czujnika z kablem silikonowym, oraz zamontować go tak, żeby nie było bezpośredniego kontaktu z korpusem wkładu kominkowego.

Uwaga III Gdy sterownik zasygnalizuje alarm, należy natychmiast ugasić ogień w kominku. Uwaga III Gdy sterownik przestanie działać, należy wymienić bezpiecznik, a gdy to nie przyniesie efektu, należy przekazać sterownik do naprawy. Można montować tylko bezpiecznik T4/250V, zamontowanie innego bezpiecznika może skutkować uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Uwaga III Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku zasilania, lub niepoprawnej instalacji.

Zasilanie	230V 50Hz		
Pobór mocy	2W		
Sumaryczna obciążalność wyjść	300VA przy pracy ciągłej		
Zakres temperatury pracy	5°C – 40°C		
Zakres wilgotności	20% - 80%		
Zakres temperatury czujników	-60°C – 180°C – czujnik z kablem silikonowym -20°C – 95°C – czujnik z kablem PCV		
Bezpiecznik	T4/250V		

Na rysunku poniżej przedstawiony jest sposób podłączenia peryferiów do sterownika MSK LCD. Można podłączyć do niego przepustnicę, 3 czujniki temperatury PT100, przy czym czujnik T1 mierzy temperaturę kominka, oraz 3 pompy lub inne urządzenia elektryczne zasilane z 230V. Czwarte wyjście jest wyprowadzone w postaci 3 styków przekaźnika (NO, NC, COM) i można pod nie podłączyć dowolne urządzenie.



S - żółty, +5V - czerwony, GND - czarny

Czujniki temperatury mogą być przedłużane przewodami miedzianymi według następującej tabeli:

Przekrój przewodu	Maksymalna długość przewodu		
0,5 mm ²	1,5 m		
0,75 mm ²	2,25 m		
1 mm ²	3 m		
1,5 mm ²	4,5 m		
2,5 mm ²	7,5 m		
4 mm ²	12 m		

3 Opis menu i obsługi sterownika.

Sterownik wyposażony jest w wyświetlacz LCD wyświetlający 2 wiersze po 8 znaków, 4 przyciski oraz brzęczyk.

Ekran główny wygląda w następujący sposób:



W lewym górnym rogu pokazany jest tryb pracy sterownika (C – stan czuwania, R – praca w trybie ręcznym, A – praca w trybie automatycznym, B – błąd sterownika), obok niego w górnej linii pokazana jest temperatura czujnika TEMP1, lub opis błędu, W prawym dolnym rogu sterownika pokazane jest aktualne położenie przepustnicy (100% – maksymalne otwarcie, 0% – maksymalne zamknięcie), natomiast obok niego po lewej stronie znajdują się 4 symbole pomp sygnalizujące stan wyjść (pierwszy symbol od lewej sygnalizuje stan wyjścia P1, kolejne P2, P3 i P4), symbol pustej pompy oznacza wyłączone wyjście, natomiast symbol pompy z animowaną przepływającą przez nią cieczą, sygnalizuje włączone wyjście. Jeśli jakieś wyjście jest na stałe wyłączone w menu serwisowym, symbol pompy dla danego wyjścia nie będzie w ogóle wyświetlany.

3.1 Zmiana trybu pracy

3.1.1 Włączanie sterownika

Gdy sterownik jest w stanie czuwania, można go włączyć (przejść do trybu ręcznego) przytrzymując przez sekundę przycisk ESC. Jeśli nie włączymy sterownika przed rozpoczęciem rozpalania kominka, sam on wyjdzie ze stanu czuwania do trybu automatycznego, gdy wykryje wzrost temperatury czujnika TI o 2.0°C w czasie 15 minut.

3.1.2 Przełączanie między trybem automatycznym i ręcznym

Między trybem automatycznym i ręcznym można przełączać się przytrzymując przez sekundę obydwa klawisze strzałek. Gdy temperatura czujnika T1 jest wyższa lub równa zadanej, sterownik pracuje w trybie automatycznym, a dostęp do trybu ręcznego i trybu czuwania jest zablokowany. W trybie ręcznym można zmieniać położenie przepustnicy wciskają przyciski strzałek.

3.1.3 Sygnalizacja braku opału.

Sterownik umożliwia sygnalizację kończącego się opału przez krótkie sygnały dźwiękowe, oraz wyświetlanie napisu "Paliwo". Sterownik sygnalizuje brak opału gdy spełnione zostaną następujące warunki:

- włączona jest sygnalizacja braku opału,
- sterownik pracuje w trybie automatycznym,
- temperatura kominka jest niższa od zadanej o przynajmniej 5°C,
- przepustnica otwarta jest na 100%,
- wszystkie powyższe warunki są spełnione przez przynajmniej 5 minut.

Gdy sterownik zasygnalizuje brak opału, wciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego.

3.1.4 Wyłączanie sterownika.

Gdy sterownik jest w trybie automatycznym lub ręcznym, można go wyłączyć (przejść do trybu czuwania) przytrzymując przez sekundę przycisk **ESC**.

Gdy sterownik pracuje w trybie automatycznym, temperatura paleniska spadnie poniżej 30°C a przepustnica otworzy się na 100% i ten stan utrzyma się przez 10 minut, sterownik samoczynnie przejdzie do trybu czuwania. Gdy sterownik znajduje się w trybie ręcznym i przez 30 minut temperatura paleniska utrzyma się poniżej 30°C i położenie przepustnicy nie jest zmieniane, sterownik również samoczynnie przejdzie do stanu czuwania. Podczas wyłączania sterownika przez chwilę wyświetlana jest na wyświetlaczu nazwa sterownika i wersja firmware.

3.1.5 Sygnalizacja błędów sterownika.

Jeżeli temperatura alarmowa na dowolnym czujniku zostanie przekroczona, lub któryś z używanych czujników zostanie uszkodzony, sterownik przechodzi do trybu sygnalizacji błędu, zamyka przepustnicę, włącza sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pokazana jest temperatura lub rodzaj błędu czujnika, naprzemiennie z nazwą czujnika, którego on dotyczy.

Jeżeli jakiś czujnik nie ma ustawionej temperatury alarmowej i nie jest użyty do sterowania wyjściami, jego błędy nie będą sygnalizowane.

Gdy powód sygnalizacji błędu ustąpi, sterownik przechodzi z trybu sygnalizacji błędu do trybu automatycznego.

3.2 Ustawienie typu instalacji.

Sterownik może pracować w instalacji z płaszczem wodnym i z dystrybucją ciepłego powietrza. Typ instalacji ustawia się zakładając lub zdejmując zworkę z pinów umieszczonych między przyciskami, przy instalacji z dystrybucją ciepłego powietrza należy założyć zworkę, natomiast przy instalacji z płaszczem wodnym, należy ją zdjąć. Zworkę można zakładać lub zdejmować tylko przy wyłączonym zasilaniu sterownika.

3.3 Poruszanie się po Menu.

Gdy wyświetlany jest ekran główny i sterownik nie znajduje się w trybie czuwania, można wejść do menu wciskając przycisk ENTER. Używając klawiszy strzałek można poruszać się po menu w górę i w dół. Niektóre pozycje menu służą do edycji parametrów, inne zaś umożliwiają wejście do menu podrzędnego.

Pozycje menu, które zawierają wyświetlane parametry liczbowe, lub opisowe, umożliwiają edycję tych parametrów. Gdy najedziemy kursorami na tą pozycję i wciśniemy klawisz ENTER, uruchomimy tryb edycji wartości parametru. Sygnalizowane jest to miganiem wartości tego parametru. Sensorami strzałek możemy zmieniać wartość parametru. Tryb edycji parametru opuszczamy wciskając przycisk ENTER lub ESC, z tym, że wciśnięcie przycisku ENTER spowoduje zapisanie w pamięci wartości tego parametru, zaś wciśnięcie przycisku ENTER spowoduje zapisanie w trybu strzycisku ENTER lub ESC, z tym, że wciśnięcie przycisku ENTER spowoduje zapisanie w pamięci wartości tego parametru, zaś wciśnięcie przycisku ESC spowoduje przywrócenie wartości parametru sprzed momentu wejścia do trybu edycji.

Pozycje menu, które nie zawierają wartości wyświetlanych w dolnym wierszu, umożliwiają, przez naciśnięcie klawisza ENTER, wejście do menu podrzędnego. Wciskając przycisk ESC przechodzimy z menu podrzędnego do nadrzędnego, lub gdy jesteśmy w menu głównym, opuszczamy je i przechodzimy do wyświetlania ekranu głównego. Jeżeli przez 60 sekund nie wciśniemy żadnego przycisku, ze względu na brak aktywności użytkownika, menu zostanie wyłączone i zostanie wyświetlony ekran główny.

Pozycja Menu	Opis
1 Temp.:	Temperatura kominka (czujnika T1), którą sterownik pracujący w trybie au- tomatycznym, będzie starał się utrzymać, poprzez odpowiednie ustawianie położenia przepustnicy.
2 Sygn. opału:	Ustawienie tego parametru na wartość,T" spowoduje, że sterownik pracu- jący w trybie automatycznym, będzie wykrywał i sygnalizował kończący się opał w palenisku.
3 T2, T3	Wejście do tego podmenu umożliwia podgląd wartości temperatur T2 i T3.
4 Interfejs:	Wejście do tego podmenu umożliwia edycję parametrów odpowiedzial- nych za działanie interfejsu użytkownika, czyli wyświetlacza i brzęczyka.
4.1 Jas. akt	Parametr ten określa jasność podświetlania wyświetlacza, gdy sterownik jest aktywny, tzn. znajduje się w trybie ręcznym, automatycznym, lub sygnalizacji błędu.
4.2 Jas. wył	Parametr ten określa jasność podświetlania wyświetlacza, gdy sterownik znajduje się w trybie czuwania.
4.3 Kont	Parametr ten określa poziom kontrastu wyświetlacza.
4.4 Dźw:	Parametr ten określa poziom dźwięku klawiszy.
4.5 Jęz:	Przy pomocy tego parametru możemy ustawić język Menu.
5 Serwis:	Wejście do tego podmenu daje użytkownikowi dostęp do parametrów serwisowych, czyli takich, które odpowiadają za poprawne sterowanie przepustnicą i wyjściami sterownika.

3.4 Opis Menu

5.1 Ster przep.	Wejście do podmenu z parametrami odpowiedzialnymi za sygnalizację alarmów i sterowanie przepustnicą w trybie automatycznym.
5.1.1 T1 al	Temperatura alarmowa czujnika T1. Po przekroczeniu tej temperatury sterownik będzie to sygnalizował sygnałem dźwiękowym i naprzemien- nym wyświetlaniem na wyświetlaczu napisu "T1" i wartości temperatury odczytanej z czujnika T1.
2 Sygn. opału:	Ustawienie tego parametru na wartość "T" spowoduje, że sterownik pracu- jący w trybie automatycznym, będzie wykrywał i sygnalizował kończący się opał w palenisku.
5.1.2 T2 al	Temperatura alarmowa czujnika T2. Po przekroczeniu tej temperatury sterownik będzie to sygnalizował sygnałem dźwiękowym i naprzemien- nym wyświetlaniem na wyświetlaczu napisu "T2" i wartości temperatury odczytanej z czujnika T2.
5.1.3 T3 al	Temperatura alarmowa czujnika T3. Po przekroczeniu tej temperatury sterownik będzie to sygnalizował sygnałem dźwiękowym i naprzemien- nym wyświetlaniem na wyświetlaczu napisu "T3" i wartości temperatury odczytanej z czujnika T3.
5.1.4 Kp	Wzmocnienie członu proporcjonalnego algorytmu PI. Wartość tego parametru jest jednym z czynników odpowiedzialnych za położenie przepustnicy w trybie automatycznym. Gdy temperatura czujnika zmieni się, położenie przepustnicy zmieni się o wartość tego parametru na każdy 1°C zmiany temperatury. Wartość tego parametru należy dobrać doświad- czalnie, dążąc do sytuacji, gdy sterownik utrzymuje zadaną temperaturą małymi zmianami położenia przepustnicy. Jeśli temperatura kominka waha się w dużym zakresie, należy zwiększyć wartość tego parametru. Jeśli temperatura utrzymuje się na stałym poziomie, a położenie przepustnicy zmienia się często i o duże wartości, należy zminejszyć wartość tego parametru.
5.1.5 Ki	Wzmocnienie członu całkującego algorytmu Pl. Wartość tego parametru jest jednym z czynników odpowiedzialnych za położenie przepustnicy w trybie automatycznym. Gdy temperatura czujnika różni się od zadanej, położenie przepustnicy jest zmieniane przez 10 minut o wartość tego pa- rametru pomnożoną przez odchyłkę temperatury. Wartość tego parametru należy dobrać doświadczalnie, dążąc do sytuacji, gdy sterownik możliwie szybko doprowadza temperaturę kominka do zadanej. Jeżeli temperatura kominka bardzo powoli dochodzi do zadanej, należy zwiększyć wartość tego parametru. Jeżeli temperatura kominka szybko osiąga zadaną wartość, ale nie utrzymuje jej, tylko waha się wokół niej, a położenie prze- pustnicy zmienia się często i o duże wartości, należy zmiejszyć wartość tego parametru.
5.1.6 Pm	Parametr ten określa najmniejszą możliwą wartość położenia przepustnicy podczas pracy w trybie automatycznym. W większości przypadków powi- nien on być ustawiony na wartość 0%, natomiast gdy występuje problem zbytniego przyduszenia płomienia nawet po krótkotrwałym zamknięciu przepustnicy, można zwiększyć wartość tego parametru. Należy zwrócić uwagę, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że zbyt duża wartość tego para- metru uniemożliwia poprawne działanie automatycznej regulacji i temperatura kominka osiąga wartość dużo większą od zadanej.

5.1.7 Pwł	Parametr ten określa tryb pracy sterownika po włączeniu go przyciskiem Esc. Ustawienie wartości parametru na "Auto" spowoduje, że sterownik po włączeniu znajdzie się w trybie automatycznym. Ustawienie wartości parametru na wartość liczbową, np. "35%" spowoduje, że sterownik po włączeniu znajdzie się w trybie ręcznym i przepustnica będzie ustawiona na 35%.
5.2 Ster wyj. P1	Wejście do podmenu z parametrami odpowiedzialnymi za sterowanie wyjściem P1.
5.2.1 Warunek1	W tym podmenu można określić pierwszy warunek odpowiedzialny za sterowanie wyjściem P1. Należy wybrać, która temperatura, lub różnica temperatur będzie kontrolowana i po przekroczeniu jakiej wartości warunek będzie spełniony.
5.2.2 H1	Parametr ten określa histerezę warunku pierwszego. Jeśli ustawimy warunek pierwszy "T1 > 50.0°C" i histerezę H1 = 4.0°C, warunek będzie spełniony, gdy tem- peratura T1 wzrośnie powyżej 52.0°C i przestanie być spełniony, gdy temperatura T1 spadnie poniżej wartości 48.0°C.
5.2.3 Warunek2	W tym podmenu można określić drugi warunek odpowiedzialny za sterowanie wyjściem P1.
5.2.4 H2	Parametr ten określa histerezę warunku drugiego.
5.2.5 Wł	Przy pomocy tego parametru można określić, kiedy wyjście ma być włączane. Istnieją następujące możliwości: - wyłącz. – wyjście zawsze wyłączone, - warunek1 – wyjście włączone, gdy spełniony jest warunek 1, - warunek2 – wyjście włączone, gdy spełniony jest dowolny z warunków, - obydwa – wyjście włączone, gdy spełnione są obydwa warunki. Przykłady: Jeżeli czujnik T1 mierzy temperaturę wody w płaszczu wodnym kominka, czujnik T2 mierzy temperaturę zbiornika CWU a wyjście P1 steruje pompą zasilającą CWU, można ustawić warunek1, T1 > 45.0°C", warunek2, T1 – T2 > 5.0°C", zaś parametr w Menu 5.3 ustawić na, obydwa". Pompa zasilająca zbiornik CWU będzie włączana, dopiero gdy temperaturą kominka przekroczy wartość 45.0°C i będzie wyższa o więcej niż 5.0°C od temperaturę zbiornika CWU. Jeżeli czujnik T2 mierzy temperaturę bornika CWU, panelu solarnego, a wyjście P1 steruje pompą pompującą płyn z panelu solarnego do wężownicy w zbiorniku CWU, można ustawić warunek1, T3 – T2 > 10°C", zaś parametr w Menu 5.3 ustawić na "warunek1", Pompa będzie włączana, gdy tempe- ratura panela solarnego będzie wyższa o więcej niż 10.0°C od temperatury wody w zbiorniku CWU.
5.2.6 Op wł.	Parametr ten określa opóźnienie włączenia wyjścia P1. Sterownik włączy pompę P1, gdy odpowiedni warunek będzie spełniony ciągle przez czas zawarty w tym parametrze.
5.2.7 Op wył	Parametr ten określa opóźnienie wyłączenie wyjścia P1. Sterownik wyłączy pompę P1, gdy odpowiedni warunek nie będzie spełniony ciągle przez czas zawarty w tym parametrze.
5.2.8 Cz zam	Sterownik ma funkcję zapobiegania zamarzaniu wody obiegowej. Jeżeli wyjście P1 steruje pompą wody, można ustawić, żeby po obniżeniu temperatury na odpowiednim czujniku poniżej 5.0°C, pompa była włączona. W parametrze tym należy ustawić, które czujniki temperatury będą brane pod uwagę przy sterowaniu pompą P1.

5.2.9 Ro posez.	Parametr ten określa, czy dla wyjścia P1 ma być aktywna funkcja rozbiegu posezonowego. Jeżeli do wyjścia P1 podłączony jest pompa, lub inny silnik elektryczny, który może się zastać, gdy nie będzie używany poza sezonem grzewczym, można ustawić ten parametr na,7". Wyjście P1 będzie wtedy uaktwniane na 1 minute po 7 dniach braku aktwności.
5.3 Ster wyj. P2	Podmenu z parametrami odpowiedzialnymi za sterowanie wyjściem P2. Wszystkie parametry sa analogiczne do parametrów z podmenu 5.2.
5.3.1 Warunek1	
5.3.2 H1	
5.3.3 Warunek2	
5.3.4 H2	
5.3.5 Wł	
5.3.6 Op wł.	
5.3.7 Op wył	
5.3.8 Cz zam	
5.3.9 Ro posez.	
5.4 Ster wyj. P3	Podmenu z parametrami odpowiedzialnymi za sterowanie wyjściem P3. Wszystkie parametry sa analogiczne do parametrów z podmenu 5.2
5.4.1 Warunek1	······································
5.4.2 H1	
5.4.3 Warunek2	
5.4.4 H2	
5.4.5 Wł	
5.4.6 Op wł.	
5.4.7 Op wył	
5.4.8 Cz zam	
5.4.9 Ro posez.	
5.5 Ster wyj. P4	Podmenu z parametrami odpowiedzialnymi za sterowanie wyjściem P4. Wszystkie parametry są analogiczne do parametrów z podmenu 5.2.
5.5.1 Warunek1	
5.5.2 H1	
5.5.3 Warunek2	
5.5.4 H2	
5.5.5 Wł	
5.5.6 Op wł.	
5.5.7 Op wył	
5.5.8 Cz zam	
5.5.9 Ro posez.	

4 Przykładowe typy instalacji

4.1 Instalacja z buforem CO i zbiornikiem CWU



Powyższy rysunek przedstawia schemat przykładowej instalacji wyposażonej w bufor i osobny zbiornik CWU. W powyższej instalacji ciepło z kominka służy do ogrzewania bufora i dopiero ciepło z bufora wykorzystywane jest do ogrzewania zbiornika CWU i całego mieszkania przez instalację CO. Zbiornik CWU jest dodatkowo dogrzewany grzałką elektryczną. Pompa P4 i grzałka powinny być zasilane przez stycznik, ponieważ wydajność prądowa wyjścia sterownika jest mniejsza, niż moc grzałki. Bufor i zbiornik CWU mogą być dodatkowo ogrzewane przez inne źródła ciepła, np. przez piec węglowy, lub przez panele solarne, z tym że te źródła ciepła muszą mieć własne sterowniki. Przykładowe parametry konfiguracyjne dla tej instalacji znajdują się w tabeli poniżej.

5.1.1 T1 al	90°C	Wyjście P2:		5.4.5 Wł	obydwa
5.1.2 T2 al	90°C	5.3.1 Warunek 1	T2 > 40.0°C	5.4.6 Op wł.	30s
5.1.3 T3 al	55°C	5.3.2 H1	2.0°C	5.4.7 Op wył	30s
		5.3.3 Warunek 2	T3 > 35.0°C	5.4.8 Cz zam	T2,3
Wyjście P1:		5.3.4 H2	2.0°C	5.4.9 posez.	Т
5.2.1 Warunek 1	T1 - T2 > 5.0°C	5.3.5 Wł	obydwa		
5.2.2 H1	2.0°C	5.3.6 Op wł. 5.3.7	30s	Wyjście P4:	
5.2.3 Warunek 2	T1 > 40.0°C	Op wył 5.3.8 Cz	30s	5.5.1 Warunek 1	T3 < 38.0°C
5.2.4 H2	2.0°C	zam 5.3.9 posez.	T2,3	5.5.2 H1	1.0°C
5.2.5 Wł	obydwa		Т	5.5.3 Warunek 2	T2 < 40.0°C
5.2.6 Op wł.	30s	Wyjście P3:		5.5.4 H2	1.0°C
5.2.7 Op wył	30s	5.4.1 Warunek 1	T3 < 42.0°C	5.5.5 Wł	obydwa
5.2.8 Cz zam	T1,2	5.4.2 H1	1.0°C	5.5.6 Op wł.	30s
5.2.9 posez.	Т	5.4.3 Warunek 2	T2 - T3 > 3.0°C	5.5.7 Op wył	30s
		5.4.4 H2	1.0°C	5.5.8 Cz zam	T3
				5.5.9 posez.	Т

4.2 Instalacja ze zbiornikiem CWU i wspomaganiem CO



Powyższy rysunek przedstawia schemat przykładowej instalacji wyposażonej w zbiornik CWU i wspomaganie instalacji CO. Wymiennik ciepła służy do odseparowania obwodu kominka od obwodu instalacji CO. Zbiornik CWU jest dodatkowo dogrzewany grzałką elektryczną. Pompa P4 i grzałka powinny być zasilane przez stycznik, ponieważ wydajność prądowa wyjścia sterownika jest mniejsza, niż moc grzałki. Obwód instalacji CO może być rozbudowany o inne źródła ciepła z własnymi sterownikami i pompami. Przykładowe parametry konfiguracyjne dla tej instalacji znajdują się w tabeli poniżej.

5.1.1 T1 al	90°C	Wyjście P2:		5.4.5 Wł	obydwa
5.1.2 T2 al	55°C	5.3.1 Warunek 1	T1 > 40.0°C	5.4.6 Op wł.	30s
5.1.3 T3 al	55°C	5.3.2 H1	2.0°C	5.4.7 Op wył	30s
		5.3.3 Warunek 2	T3 > 35.0°C	5.4.8 Cz zam	T2,3
Wyjście P1:		5.3.4 H2	2.0°C	5.4.9 posez.	Т
5.2.1 Warunek 1	T1 > 40.0°C	5.3.5 Wł	obydwa		
5.2.2 H1	2.0°C	5.3.6 Op wł.	30s	Wyjście P4:	
5.2.3 Warunek 2	T1 > 40.0°C	5.3.7 Op wył	30s	5.5.1 Warunek 1	T3 < 38.0°C
5.2.4 H2	2.0°C	5.3.8 Cz zam	T2,3	5.5.2 H1	1.0°C
5.2.5 Wł	warunek1	5.3.9 posez.	Т	5.5.3 Warunek 2	T1 < 40.0°C
5.2.6 Op wł.	30s			5.5.4 H2	1.0°C
5.2.7 Op wył	30s	Wyjście P3:		5.5.5 Wł	obydwa
5.2.8 Cz zam	T1	5.4.1 Warunek 1	T2 < 42.0°C	5.5.6 Op wł.	30s
5.2.9 posez.	Т	5.4.2 H1	1.0°C	5.5.7 Op wył	30s
		5.4.3 Warunek 2	T1 - T2 > 5.0°C	5.5.8 Cz zam	T2,3
		5.4.4 H2	1.0°C	5.5.9 posez.	Т

4.3 Instalacja ze zbiornikiem CWU i z panelami solarnymi



Powyższy rysunek przedstawia schemat przykładowej instalacji wyposażonej w zbiornik CWU, panel solarny i wspomaganie instalacji CO. Zbiornik CWU jest dodatkowo dogrzewany grzałką elektryczną. Pompa P4 i grzałka powinny być zasilane przez stycznik, ponieważ wydajność prądowa wyjścia sterownika jest mniejsza, niż moc grzałki. Obwód instalacji CO może być rozbudowany o inne źródła ciepła z własnymi sterownikami i pompami. Przykładowe parametry konfiguracyjne dla tej instalacji znajdują się w tabeli poniżej.

5.1.1 T1 al	90°C	Wyjście P2:		5.4.5 Wł	obydwa
5.1.2 T2 al	90°C	5.3.1 Warunek 1	T1 > 40.0°C	5.4.6 Op wł.	30s
5.1.3 T3 al	65°C	5.3.2 H1	2.0°C	5.4.7 Op wył	30s
		5.3.3 Warunek 2	T3 > 35.0°C	5.4.8 Cz zam	T3
Wyjście P1:		5.3.4 H2	2.0°C	5.4.9 posez.	Т
5.2.1 Warunek 1	T1 - T3 > 5.0°C	5.3.5 Wł	obydwa		
5.2.2 H1	2.0°C	5.3.6 Op wł.	30s	Wyjście P4:	
5.2.3 Warunek 2	T1 > 40.0°C	5.3.7 Op wył	30s	5.5.1 Warunek 1	T2 - T3 > 5.0°C
5.2.4 H2	2.0°C	5.3.8 Cz zam	T1,3	5.5.2 H1	1.0°C
5.2.5 Wł	obydwa	5.3.9 posez.	Т	5.5.3 Warunek 2	T2 > 80.0°C
5.2.6 Op wł.	30s			5.5.4 H2	1.0°C
5.2.7 Op wył	30s	Wyjście P3:		5.5.5 Wł	dowolny
5.2.8 Cz zam	T1,3	5.4.1 Warunek 1	T3 < 38.0°C	5.5.6 Op wł.	30s
5.2.9 posez.	Т	5.4.2 H1	1.0°C	5.5.7 Op wył	30s
		5.4.3 Warunek 2	T1 < 40.0°C	5.5.8 Cz zam	
		5.4.4 H2	1.0°C	5.5.9 posez	Т















Kratki.pl Marek Bal

ul. Gombrowicza 4 26-660 Jedlińsk Wsola k. Radomia tel.: +48 48 384 44 88 fax: +48 48 384 44 88 w. 106

www.kratki.pl

GPS N 51° 29' 02.03" E 21° 07' 34.97"